



модель 700, 701, 702 с электронным замком

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации Вашего сейфа внимательно изучите данную инструкцию.



Как правильно открыть сейф

Первоначально на данном сейфе установлен код «1 - 2 - 3 - 4 » либо «7 - 7 - 7 - 7».

Установите в батарейный отсек 4 батарейки размера АА напряжением 1,5V.

Поверните ключ по часовой стрелке

Нажмите «*», на дисплее загорится «Code» или «Open» .

Наберите заводской код «1 - 2 - 3 - 4».

Нажмите «#», на дисплее появится надпись «GOOD».

Поверните ручку на открывание «вверх» и откройте дверцу сейфа.

Если на дисплее появилась надпись «Lo Ba» это означает, что мощность батареек недостаточна для открытия сейфа, и их необходимо заменить.

Как запрограммировать персональный код

Нажмите «*», на дисплее загорится «Code».

Введите заводской код «1 - 2 - 3 - 4» и нажмите «#».

Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте сейф.

Нажмите на внутренней стороне двери кнопку «M».

Введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7 7 7 7 #).

Вы можете запрограммировать от 2 до 8 знаков.

Если код введён верно, то на дисплее появится надпись «GOOD», если не верно - «ERROR!».

Если вы ошиблись, повторите процедуру, начиная с шага - « нажатие кнопки M ».

Проверку работы вновь введённого кода следует проводить только при открытой двери.

Если код набран неверно, прозвучит сигнал ошибки.

Если вы набрали неверный код более трёх раз, дисплей гаснет и замок блокируется на 4-7мин.

Каждое нажатие на клавиатуру замка во время блокировки увеличивает время ожидания.

Как закрыть сейф

Захлопните дверцу сейфа.

Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки.

Для предотвращения несанкционированного доступа к содержимому вашего сейфа, настоятельно рекомендуем хранить ключ и номер кода отдельно от сейфа.