

Инструкция по эксплуатации.

Сейф гостиничный Н-1

Закрытие сейфа

- 1. Положите вещи в сейф.**
- 2. Проведите картой, магнитной полосой вверх, вдоль сканирующей линии.**
- 3. Дождитесь загорания красной кнопки.**
- 4. Потяните дверь, чтобы убедиться, что дверь закрыта.**

Открытие сейфа

- 1. Проведите картой, магнитной полосой вверх, вдоль сканирующей линии.**
- 2. Когда загорится зеленая кнопка – дверь открыта.**

Предупреждение

- 1. Не кладите карту, которую используете при открытии и закрытии сейф внутрь сейфа.**
- 2. Отель не несет ответственность за пропажу вещей из сейфа.**
- 3. В случае возникновения проблем при эксплуатации сейфа обращайтесь к администратору.**
- 4. При выписке из гостиницы, пожалуйста, оставьте сейф открытым.**