

Инструкция по эксплуатации сейфов ФОРТ .EL

(электронный замок «La Gard», модели «LG BASIC»+ ключевой замок Mauer 71111)

Перед эксплуатацией внимательно прочтите и изучите данную инструкцию.

1. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

- 1.1 Вставьте в замок ключ и поверните его по часовой стрелке до упора.
- 1.2 Введите 6-значный цифровой код или имя, состоящие из 6-ти знаков (код установленный на заводе изготовителе 1-2-3-4-5-6).
- 1.3 Затем поверните ручку - штурвал по часовой стрелки и, потянув её, откройте дверь.
Сейф открыт.
- 1.4 Каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается звуковым сигналом и загоранием красного светодиода. При затянувшейся дольше 5 секунд паузе все, что введено до нее, стирается. Если код введен правильно, то после этого дважды звучит сигнал и два раза загорается красный светодиод. В течение 3 секунд замок готов к открытию. Если в течение этого времени рукоятка не будет повернута, то замок остается заблокированным.
- 1.5 При вводе неправильного кода звучит 3-кратный звуковой сигнал с троекратной световой индикацией. После 4-го неправильного ввода замок блокируется на 5 минут (в течении этого времени замок не может быть открыт даже вводом верного кода).

2. ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

- 2.1 Плотно закройте дверь сейфа
- 2.2 Поверните ручку-штурвал против часовой стрелке до упора, электронный замок автоматически блокируется.
- 2.3 Вставьте ключ в замок и поверните его против часовой стрелки до упора и вытащите его.
- 2.4 Сейф закрыт.

3. Смена кода электронного замка

- 6 раз ввести «0» 0-0-0-0-0-0 (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)
- Ввести ранее действующий код 1-2-3-4-5-6 (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)
- Ввести новый код из 6 цифр X-X-X-X-X-X (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)
- Второй раз ввести новый код X-X-X-X-X-X (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, или при наборе кода возникла пауза, которая оказалась длиннее 5 секунд, то в силе остается старый код.

Рекомендуем новую кодовую комбинацию записать на бумажный или электронный носитель и хранить отдельно от сейфа.

ВНИМАНИЕ:

Проверку срабатывания нового кода осуществлять при открытой двери сейфа

4. Электропитание/замена батареи

Когда батарея садится, то при каждом открытии замка будет звучать длительный звуковой сигнал предупреждения. После этого батарею следует заменить. Для питания замка используется батарея «9V-ALKALINE». Она устанавливается в корпусе клавиатуры под съемной крышкой. Для снятия крышки необходимо отвернуть крепежный винт. Снимите старую батарею, установите новую батарею, соблюдая полярность.

Код остается занесенным в память даже при отключенной батареей.

Используйте только батареи «9V-ALKALINE».

Инструкция по эксплуатации сейфов ФОРТ .EL

5. Программирование 2-го кода пользователя («режим менеджера»)

Ввести код №1 (2-кратный звуковой сигнал), последнюю цифру удерживать до тех пор, пока не последует 2-кратный звуковой сигнал. Нажать цифру «1» (2-кратный звуковой сигнал). Дважды ввести код №2 (после ввода 2-кратный звуковой сигнал).

Теперь замок может открыть как код №1, так и код №2. Оба кода могут изменяться независимо друг от друга. Если при наборе возникла пауза, длиннее 5 секунд, программирование сбрасывается.

Блокировка кода пользователя

Зная код №1 можно заблокировать код №2 до нового допуска.

Ввести код №1 (2-кратный звуковой сигнал), последнюю цифру удерживать нажатой до тех пор, пока не последует 2-кратный звуковой сигнал. Нажать цифру «2». Код №2 заблокирован.

Возобновление допуска

Ввести код №1(2-кратный звуковой сигнал), последнюю цифру удерживать нажатой до тех пор, пока не прозвучит последующий 2-кратный звуковой сигнал.

Нажать цифру «1». Теперь код №2 снова действует.

Стирание кода №2

Ввести код №1(2-кратный звуковой сигнал), последнюю цифру удерживать нажатой до тех пор, пока не прозвучит последующий 2-кратный звуковой сигнал. Нажать цифру «3». Теперь код №2 удален из памяти.

Теперь можно использовать новый код №2